NYT793-2 07.5.29 2:55PM ページ1



※ 自転車のルールを守って、安全走行

●止まって確認、らくらく発進 ●ライトをつけて、らくらく走行

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック サイクルテック株式会社 (およびその関係会社) は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へで相談ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口へ

最新のお客様ご相談窓口はホームページをご覧ください。

パナソニック サイクルテック株式会社

〒582-8501 大阪府柏原市片山町13番13号


© 2006 Panasonic Cycle Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

NYT793 G0405-2076

Panasonic®

取扱説明書 電動ハイブリッド自転車

品 番 BE-EHW07



※イラストは、イメージ図を使用しています。形状やデザインが、お買い上げいただいた自転車と異なる場合があります。

このたびは、電動ハイブリッド自転車「OFFTIME」をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~8ページ)は、ご使用前に必ずお 読みいただき、安全にお使いください。

お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡し願います。

お子様がお使いになる場合は、保護者の方がこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しい乗りかたをご指導ください。

お願い

この自転車は、散歩、買い物などの日常生活用として設計されています。 新聞配達など、業務用としてご使用にならないでください。

お知らせ

この自転車は、幼児用座席を取付けることができません。

保証書別添付

- 保証書は、「お買い上げ日、販売店名」などの、記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。(記入がない場合は、無効となります。)
- 必ず、販売店に**防犯登録**をしてもらってください。(法律で義務付けられています。)

〈電動ハイブリッド自転車とは〉

お買い求めいただいた自転車は、電動補助システムが付いた自転車です。 電動ハイブリッド自転車は、普通の自転車と異なった部分があります。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく、安全、快適にお乗りください。


◆お買い求めいただいた電動ハイブリッド自転車の特長

- ① **免許証が不要です**。 電動ハイブリッド自転車は、運転免許証無しで乗ることができます。
- ② 電動補助力の働きで楽に乗れます。 上り坂や向い風、荷物を積んだ時などに電動補助力の働きで楽に走れます。 ☆ 乗る人の踏力、道路の状況、積載荷物の重量等の条件により楽になる度合は個人差があります。
- ③ バッテリーが切れても、普通の自転車として走行できます。 乗りやすく、こぎやすい、人にやさしい設計がなされています。
- ④ アシストモード切替機能が付いています。 ペダルを踏む力や走行する道路の状況に応じて、モーターの補助力を選ぶことができます。
- ⑤ このモデルは、リチウムイオンバッテリーを使用しています。 メモリー効果*の心配が無く、非常に軽量です。また、安全性に優れたマンガンタイプを使用しています。 ※メモリー効果とは、継ぎ足し充電を何度も繰り返すと、見かけ上バッテリー容量が低下すること。

●電動補助力(アシスト力)の働きと大きさの変化

ペダルを踏むと瞬時に、補助力が働き、自転車の約半分の踏力で走行できます。

電動補助力の大きさと補助速度範囲は、変速位置、走行速度により変化します。



手元スイッチのアシスト切替ボタンが「強」モードの時は、補助力が「標準」モードより強くなります。 ※走行距離の目安は業界の基準で測定しています。 詳しくは、23ページをご覧ください。

●次のようなときはアシスト力が働きません。

○時速が23km/h以上のとき。

変速段数によっては、23 km/h以下でアシスト力が働かない場合があります。

- ○ペダルを踏む力が弱いとき。
- ペダルの回転を止めているとき、自転車が停止しているときもアシスト力は働きません。
- ○バッテリー残量がなくなったとき。

バッテリーの残量が少なくなると、残量表示ランプが早く点滅します。

もくじ

はじめに ● 安全上のご注意 (1) (2) (3) · · · · · · · · 4	はじめに
● 各部のなまえ(1)(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9	に
充電のしかた ● 充電しましょう · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	允電のしかた
乗るまえに	乗るまえに
乗りかた ● さあ、乗りましょう(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	乗りかた
乗ったあとは・・・ (折りたたみ手順)・・・・・ 28	乗ったあと
 必要なとき ● バッテリーについて・・・・・・30 ● お手入れと保管 / 廃棄・・・・30 ● 注油について・・・・・・・・・31 ● 定期点検 / アフターサービス・・・・32 ● 盗難補償 / 基準適合TSマーク・・・・34 ● 仕様・・・・・・・・・・・・・・・34 	必要なとき

安全上のご注意(1) 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定 される | 内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 される | 内容です。

■お守りいただく内容を、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

■ サドルやハンドルは 「引上げ限界線」が 見える状態で乗らない

サドルやハンドルの折れにより、転倒や衝突

■ 改造や分解、また指定以外の注油はしない

部品の破損や、ブレーキが効かなくなって 転倒や衝突のおそれがあります。

のおそれがあります。 ■ハブステップなどの

突出物を装着しない

歩行者などに危害を およぼすおそれがあります。



■ 調整後の締め付けを確認せずに乗らない (車輪の脱着やサドル・バッテリーライトなど)

車輪などが、外れて転倒のおそれがあります。

バッテリー(電池)

危険

■火中に投げ 入れたり 加熱しない



しない



■ 分解や改造は ■ 他の機器に 使用しない



■(+)と(-)を 金属等で、 接触させない



■ 充電には、 専用の充電器 を使用する



液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

■水を入れたり、水中に投下しない

端子部から水を入れるとショートして、 発熱の原因に、また、水中に投下すると 電池機能を失い、使えなくなります。

■傷ついたまま使用しない

ケースなど、破損したまま使用すると漏液や 発熱の原因になります。

●お買い上げの販売店で点検をうけてください。

充

危険

■分解や改造はしない



■ 衝撃を与えたり、落下や 水濡れをさせない



発熱、発火、感電のおそれがあります。

■専用電池以外の充電 には、使用しない



発熱、発火、電池の液漏れ、 感電のおそれがあります。

■ 電源コードや電源プラグを破損するよ うなことはしない (傷つけたり、加工したり、 熱機具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)





傷んだまま使用すると、感電・ショート・発火の原因 になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

■ 幼児やペットが触れる所に放置しない



感電・けがの原因になります。

■ 充電端子や電源プラグのほこり等は 定期的にとる

、ほこりがたまると、湿気等で絶縁不良となり、 火災の原因になります。 ●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。 ■ コンセントや配線器具の定格を超える 使い方や、交流100 V以外での使用は しない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。

■ ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



感電のおそれがあります。



■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火 災の原因になります。

■充電中は長時間、皮膚の 同じ場所で触れない

充電中は、40~60℃に なる場合があり、低温や けどのおそれがありま ■ 充電器は不安定な場所に 設置しない

コードが引っぱられると 故障や、発火、感電のおそれ があります。

●平坦な場所にしっかり 設置してください。

■ 充電中はカバーをしたり、 上に物を置かない

内部が発熱し、発火のお それがあります。

め

安全上のご注意(2) 必ずお守りください

けがをせずに、他の人にも迷惑をかけないために、交通ルールを守りましょう。

こんな乗り方は、やめましょう!

■ 巻き込みやすい物を車輪や ギヤに近接させて乗らない (長いスカートやマフラー、傘や ペットのひもなど)



車輪やギヤに巻き込まれ、転倒の おそれがあります。

■雨・風・雪のひどいとき は乗らない



バランスを崩し、転倒のおそれが あります。

■カーブで曲がる側の ペダルを下げない



ペダルが地面と接触し、転倒する おそれがあります。

こんな走り方は、やめましょう!

■ 手やハンドルに荷物をかけ たり、ペットをつながない



荷物やひもが、車輪に巻き込まれ たり、バランスを崩すおそれがあり

■滑りやすいところでは 乗らない (積雪や凍結した道、鉄板や



スリップして、転倒のおそれが あります。

●降りて、押して歩いてください。

■合図以外は、ハンドル から手を離さない



バランスがとりにくく、転倒の おそれがあります。

■滑りやすい靴や、かかと の高い靴、厚底靴などを はいて乗らない



足がペダルから外れ、転倒のおそ れがあります。


■運動機能が低下するも のを摂取したときは、 乗らない

(アルコールや、かぜ薬など)



意識が薄れ、衝突などのおそれが あります。

■回転物に手を触れない



手を巻き込まれるおそれがあり ます。



※ 自転車のルールを守って、安全走行 ●止まって確認、らくらく発進 ●ライトをつけて、らくらく走行

●駐輪禁止の場所 にとめない!

●盗難防止のため 鍵をかけて!

●自転車は車両用 信号に従って!

右手を水平に!

● 2 人乗りはしない!

●リフレクタを 必ずつけて!

> ●視界の悪いときは 必ずライトをつけて!

> > ■ 走行以外に使わない (踏み台代わりなど)

●交差点進入は 矢印のように!

転倒するおそれがあります。

まず、これだけは覚えておきましょう。

●右に曲がるときは ●左に曲がるときは 手のひらを下にして 右手をあげて!

> ●止まるときは 右手を下に!

> > ●歩道では 車道寄りを! ●ジグザグ運転は (歩行者優先) しない!

●酔っ払い運転は しない!

●車道の左側を必ず 1 列に! ■ スポークの間に固形物 (ボールなど) を入れて

走らない

車輪に巻き込まれて転倒のおそれがあります。

■凹凸の激しいところを 走らない (歩道の段差や、溝など)



フレームや車輪の損傷や転倒のお それがあります。

●降りて、押して歩いてください。

■車の横を走るときは、 注意する



駐車や停車中の車のドアが急に開 いたり、車の陰から人や動物が、出 てくることがあります

●安全を確認し、走行してください。

■夜間や視界の悪いときは、 無灯火で乗らない



衝突や転倒するおそれがあります。 ●ランプがつかないときは、押して 歩いてください。 無灯火での乗車は、法律違反に

なります。

安全上のご注意(3) 必ずお守りください

各部のなまえ(1)

■乗るまえに

め

まず体に合わせる

- ●図のように販売店で調整してもらう
- ●操作して確認する ①円滑なペダリングができる。 ②ブレーキや変速機が確実に操作できる。 ③ハンドル操作が容易にできる。



つま先で踏む 両足が地面に着くように

必ず点検を

- ●必ず、取扱説明書をよく読んで点検して ください。
- ●未組立及び未調整の自転車は使用しない でください。

わからないときは

●販売店に相談してください。



正しい服装で(車輪に巻き込まれやすい 服装はしない)

●チェーンやギヤがむきだしの自転車に乗 るときは、必ずズボンのすそをズボンバン ドで止める。

ズボンの汚れやチェーンへの巻き込み、ギヤへの ひっかかり等を防止するため。




乗る練習は

- ●練習する場所は 空地や公園など安全な場所で. (よく練習してから一般道路でお乗りください)
- ●幼児が乗るときは 必ず保護者の方がつきそってください。





■乗ったあとは


- ●駐輪する時は、他の人に迷惑にならないよう、決められた場所にとめましょう。
- ●盗難防止のため、必ず鍵をかけましょう。
- ●自転車の放置は、他の人に迷惑をかけるばかりでなく、環境悪化の原因となります。 絶対に止めましょう。



各部のなまえ(2)








■ キー (バッテリーロックキー)




お願い


●キーの番号は、控えておいてください。 (保証書のキー番号欄とこの説明書の35ページの記入欄に記入できます。) キーを紛失されても、番号がわかればスペアキーをお求めいただけます。 販売店にご相談ください。


※ロック時もキーは抜けますので、走行・駐輪する際は、抜いて保管してください。





ペダルの踏力を、クランクを通じてトルクセンサーで 感知し、最適なアシスト力をモーターからアシストギヤ へ伝えることにより、快適なアシスト走行を実現して





安全装置や警告表示マークは取り外さない

外したまま使用すると、事故発生の原因になります。

■ 安全装置

スポークリフレクタ



前車輪脱落防止金具





フロントリフレクタ


横からの光を反射しますが前車輪の脱落を防止しますが後からの光を反射します。 ※リフレクタが破損した場合は、直ちに新品と交換してください。

■ 警告表示マーク

メインパイプの上部、バッテリーの上部、ハンドルステムの3カ所に貼付しています。

お知らせ

●警告表示マークがはがれたりなくなった場合は、販売店かお客様相談窓口にご相談ください。



/■ 品番マーク(右側)

このマークは法律上、自転車として 認定されたものです。 取り外さないでください。

品番	XX-XX	XXX
型式	EHWO	7
	(村自転車 3号	交××-××
普通自転車 型式認定番	i 号	交××-××

(品番マーク)

■ 基準適合TSマーク(左側)

このマークは、道路交通法の規定に適合し、国家公安委員 会の型式認定を取得した製品にのみ表示されるもので、 安心して自転車としてご利用頂ける証明です。 (工場出荷時に貼付しているTSマークには、保険は付帯 されていません。保険付きは33ページ参照。)



■ 車体番号(刻印位置 右側)

防犯登録に必要で、9文字(数字と英字)で表示しています。

充電の

充電しましょう

「バッテリーは酷暑、酷寒、衝撃を避けるのが上手な使い方です。)

1. 手元スイッチの電源を切る



手元スイッチの電源ボタンを押して電源を切る。 (全ランプ消灯)

※電源を切らないとトラブルの原因になります。

2. バッテリーロックを外す



バッテリーを支え、 バッテリーロックキーを時計方向に回しながら、 バッテリーをゆっくり手前に倒す。

3. バッテリーを引き上げる



両手で支えながら引き上げて外す。

4 バッテリーを充電器にセットする



電源プラグをコンセント(AC100 V)に差込み、 バッテリーを充電器に奥まで押し込む。

5. 残量表示ランプを確認する



バッテリーの残量表示ランプの点灯(赤色)を確認する。 (充電状態に応じた表示になります。)

残量表示ランプ点灯 (充雷中)

(充電時間は、アシストがなくなるまでバッテリーを使用したときの目安です。)

● 充電時間の目安 (気温20℃)

85 %充電まで····約1.5 時間 100 %充電まで····約2.6 時間


6. バッテリーを充電器から外す



残量表示ランプの消灯(充電完了)を確認してから、 充電器を押さえながらバッテリーを外した後、 コンセント(AC100 V)から電源プラグを抜く。


※充電器の待機消費電力は約1.5 Wです。

7. 自転車の取付開口部に乗せる



取付開口部にバッテリーを乗せる。 (残量表示ランプのある面を手前にする。)

8. バッテリーを起こす



バッテリーを「カチッ」と音がするまで、垂直に起こす。 (バッテリーのカドを支点にして、弧をえがくように起こす。)

お願い

●装着後、バッテリーを手前に引いてみて、確実に装着されたことを 確認してください。

お願い 充電するときのポイント。

- ●初めて乗る時や1ヵ月以上乗られていない場合は、必ず充電してください。(出荷時は、充電していません。)
- ●充電時の周囲気温は、10℃~30℃の場所で充電してください。
- ●充電器には、水やほこりがたまらないよう、ご注意ください。
- ●充電器は、必ず、外装箱から出して、ご使用ください。 (充電中の熱により、ケース等が変形するおそれがあります。)
- ●使用しなくても、3ヵ月に一度は充電してください。(30ページ参照)

お知らせ

- ●バッテリー保護の為に、満充電からの再充電はできません。
- ●バッテリー温度が低い場合は、充電時間が長くなります。
- ●リチウムイオンバッテリーは、メモリ効果がありませんので、リフレッシュ充電は不要です。
- ●長くお使いいただく為に上記内容をお守りください。(30ページもあわせてお読みください。)

乗るまえの準備(1)

組立手順

1. 車両本体(車体部) を組立てる。

■ジョイント部分を持って開かない



指や手をはさんでけがをするおそれがあります。

1. クィックレバーが進行方向(前方)にあることを確認し、二つ折りになっている自転車を 開く。固定ナットがジョイントへ入り込み、仮固定します。










(お知らせ)

●クィックレバーが進行方向(前方)に向いていないと、ジョイント部へ固定ナットが入り込みません。

2. スタンドを立てる。







4.クィックレバーをクィックレバーフック に引っ掛かるまで、確実に締める。




お知らせ

●クィックレバーの回転が、フレームと直角 (90°) の位置にくるまでに、重くなったり、後方45° の位置を 超えても手ごたえがない場合は、販売店に固定ナットの調整をご依頼ください。

2. ハンドルを組立てる。

1. ハンドルを立てる。



2. 折りたたみレバーは、時計方向にカー杯締付けた後、下げる。



お願い

● 組立て後は、ハンドルが確実に固定され、がたつきがないことを確認してください。

●ハンドルの高さは調整できません。

3. ペダルを組立てる。





PUSH部が勢いよく戻り、指を はさむおそれがあります。

■A部が10mm以上出て いることを確認する



側板が突然折りたたまれ、転倒す るおそれがあります。

1.ペダル先端部を水平にな **るまで戻す**。(「カチッ」と いう音をご確認ください。)



4. シートピンの初期調整をする。



■カムレバーは、CLOSEの文字横の矢印 の方向に閉める






1.サドルを支え持ちながら

カムレバーをゆるめる。












■カムレバーをゆるめるときは、

クイックシートピンでシートポストを固定する とき、カムレバーが、©の位置でシートポストの 固定がゆるい場合はカムレバーをいったんゆる め、調節ナットを1/2~1回転締込み、再度カム レバーを

の位置まで

締込んでください。

3.カムレバーを回転させずに、 開閉によって締付ける。



乗るまえの準備(2)


乗るまえの点検(1)

ーロ常、必ず実施する 習慣をつけましょう。

■ ランプの取付・取外し


●取付

本体をブラケットにカチッと音がするまでスライドします。





●取外し

A部を押さえながら本体をスライドさせて外します。



■ フロントリフレクタの角度調整





反射面が地面及び前車輪に対して直角になるように 角度を調整してください。

締付トルク 3~4.5 N·m {30~45 kgf·cm} 安全にご乗車いただくため、乗るまえにつぎの点検、調整を実施する習慣をつけましょう。 点検、調整後は**走行テスト**をしてください。

■ひび割れや変形したままで走行しない






■シートポストの引上げ限界線が、 見えるまで上げない



■カムレバーはは、CLOSEの文字横の 矢印の方向に閉める



シートポストが折れて転倒し、けがのおそれがあります。

⚠注意

■点検で異常があったときは、乗車しない




事故や転倒のおそれがあります。 ●異常があったときは販売店にご相談ください。

乗るまえの点検(2)

日常、必ず実施する 習慣をつけましょう。

乗るまえの調整(1)



■サドルの調整

■引上げ限界線が見える まで上げない



■カムレバーを回転させて 締めつけない



■調整後は必ず点検をする







シートポストが折れたり、固定が不安定になり、転倒するおそれがあります。

■カムレバーをゆるめるときは、サドルを支え持つ



サドルが落下し、手や指をはさむおそれがあります。





(2) カムレバーを(CLOSEの文字横の矢 印の逆方向に) ゆるめる。

(CLOSEの文字横の矢印 の方向に)締付ける

カムレバー 締める ゴーフセットナット

●シートピンの調整

※シートピンの固定の調整は、カム レバーをゆるめ、セットナットを 回転させて行ってください。

●サドルの正しい方向と角度



せる。

フレームと平行に合わ

サドルの上面と地面を 平行にする。

お願い

●角度の調整は販売店にご相談ください。

乗るまえの調整(2)

わからないときは、販売店にご相談ください。

■ランプの取扱い

҈≜告

■夜間や視界の悪いときは無灯火で乗らない

衝突や転倒するおそれがあります。

●ランプがつかないときは押して歩いてください。

■走りながら、スイッチの操作をしない

片手運転になり、転倒のおそれがあります。 ●停止して、手で操作してください。


■ランプの取付がゆるんだまま、走行しない

前方を照らす角度がくるい、衝突や転倒のお それがあります。

●乗る前に点検してください。


●点灯のしかた

乗るまえに



スイッチを右側にス ライドすると点灯し、 左側にスライドする と消灯します。

●本体の取り外しかた



A部を押さえながら本 体をスライドさせて外 します。 取り付け方はカチッと 音がするまで前方にス


ライドさせます。


●電池の交換方法(電池は単2形乾電池をご使用ください。)

① 丸印の部分を押しながら、上ボディ ② 電池を交換します。 を後ろへスライドさせます。



(3)下ボディに上ボディをのせ、パチッと 音がするまで前へスライドさせます。





お知らせ)

●使用時間の目安は、連続8時間(アルカリ電池使用時)です。

上ボディ

下ボディ

- ●出荷時に付属の電池はモニター用です。お早めに電池の交換をお勧めします。
- ●取り替えた電池は、地域で定められた条例に従って、処理してください。

●電球の交換

※電球仕様2.5V—0.5A クリプトン球(口金P13.5S)

●電球の交換は販売店にご相談ください。

●金属製のものと一緒に携

帯・保管しない

■ 乾電池の取扱い

危険



●万が一、電池の電解液が 目、皮膚、衣服に付着した ときは、失明やけがのお それがあるのですぐに多 量の水で洗い流し、医師 の治療を受ける。

■ 乾電池の使用は次の条件を守る

- ●充電しない
- ●電池を火の中に投入しない
- ●電池を分解、加熱しない

- ●寿命がすぎた電池はすぐ取り替える
- ●新旧·異種の電池を混用しない ●定期的に点検する
- ●電池をショートさせない ●電池の⊕⊖を正しく入れる

守らないとけがやランプの破損のおそれがあります。

■ブレーキの調整

■ロックナットは確実に締め付ける



ブレーキの調整が狂い転倒や衝突の原因に なります。

∕⚠注意

■走行直後は、ブレーキ部に手を触れない




高温注意

ブレーキ部が高温になり、やけどの原因に なります。

●ブレーキレバーとグリップの間隔

ブレーキレバーとグリップの間隔は、 開放時の1/2の位置で、ブレーキが 効くように、調整する




●前ブレーキ

- (1) ロックナットをゆるめる。
- (2) 調整ねじを回す。
- (3) 走行してブレーキの効きを確認する。
- (4) 調整ねじがゆるまないよう、 ロックナットを十分に締め付ける。

ロックナット 調整ねじ 締める 拡大図 (効きにくく なる)

●後ブレーキ(ローラーブレーキ)

- (1) ロックナットをゆるめる。
- (2) クランクを押しながら、調整ねじを回す。
- (3) ブレーキの効きを確認する。
- (4) 調整ねじがゆるまないよう、 ロックナットを十分に締め付ける。



*グリス補給口

ブレーキをかけた時、音鳴 りがしたり、ブレーキの効 きが異常に強すぎる場合、 ブレーキグリスの不足が考 えられます。販売店でロー ラーブレーキ専用グリスを 補給してください。

ゆるめる

(よく効く)

■ **空気圧の点検** (前後のタイヤ)

●適正な空気圧

自転車に乗った状態で接地部の長さが、約8~10 cm程度が、適正です。 圧力計のついたポンプでは、空気圧の測定が可能です。

お知らせ

- ●空気圧が少ないとパンクや、タイヤ、リムを損傷させる原因になります。
- ●長期間使用しない場合は、空気圧は自然に減ります。
- ●タイヤバルブの型式は、英式です。


●空気の入れ方

自転車用のポンプを使って空気を入れます。 圧力計のついたポンプでは、タイヤ側面の空気圧表示を目安にしてください。

〈参考〉タイヤ側面の空気圧表示


前	kPa表示	240	後 kPa表示	280
前車	(PSI 表示)	35	单 (PSI 表示)	40
輪	{kgf/cm²表示}	2.5	輪 {kgf/cm²表示}	2.8

※(PSI表示)と {kgf/cm²表示} は、参考として示したものです。



乗るまえの確認(バッテリーの残量)


走行距離の目安



バッテリーの残量と目的地までの距離を よく確認してください。

バッテリーの容量が、どの程度残っているか、又はどの程度充電されているかを 知ることができます。

バッテリーの残量表示用ボタンを押すと、残量表示ランプが、残量を表示します。 (あくまでも目安としてご使用ください。)



「お知らせ)

●バッテリーが新品のときや、長期間使用されていないとき、又は、厳寒の日や急な坂を登ったときは、 まれに、残量表示ランプが点灯していても、補助力(アシスト)が働かないことがあります。 このような時は、再度充電してください。

■走行距離の目安

満充電後、バッテリーの残量がOになるまでの目安です。(当社の実験より) 走行距離の目安は、次の条件で測定しています。

- バッテリーは新品、気温は常温20 °C、車載質量は60 kg (乗員および荷物を合計した質量。)
- ●実際の走行時の気象、道路、車両、運転、整備、乗り方等の条件により走行距離は変化します。
- ●強モードの場合、走行距離は条件により大きく左右されます。目安として標準モードの80%~70%程度。 ※下記の表中の「標準」は、アシスト切替の選択状態を示しています。

走りかた	走行距離 (km)	走行条件
	10 20 30 40 50	
標準モード走行 (業界統一テスト条件) B C D E A E N	38 km 「標準」	Aは、平坦1km、変速⑦時速15km/h Bは、2度坂1km、変速⑤時速10km/h Cは、平坦1km、変速⑦時速15km/h Dは、2度坂1km、変速⑦時速20km/h Eは、平坦1km、変速⑦時速15km/h
連続走行	46 km 「標準」	時速15 km/h 、変速⑦
坂道 (勾配2度)	14 km 「標準」	時速10 km/h 、変速5
きつい坂道(勾配4度)	9 km 「標準」	時速 7 km/h 、変速3

※ 上記「標準モード走行」は業界で統一のテスト条件です。

(お知らせ)

- ●冬期は、バッテリーの特性上、走行距離が短くなります。
- ●充電回数の増加と使用期間の経過に従い、1回の充電での走行距離がしだいに短くなります。
- ●走行距離は、道路状況や走り方により変化します。
- (積載重量が10 kg増えた場合、通常にくらべ約10 %走行距離が短くなります。)
- ●ペダルが重くなる使い方ほどバッテリーは早く消耗します。 (走行距離をのばす為には、軽めの変速位置を選んでください。27ページ参照。)
- ●充電回数が少なくても、長期間の使用により、走行距離が短くなります。

乗りかた

さあ、乗りましょう!(1)

1. 手元スイッチの電源を入れる




ペダルを踏まずに、手元スイッチにある電源ボタンを押す。

残量表示ランプが全点灯し、約2秒後に現在のバッテリー残量を表示します。 残量表示ランプとアシストランプが交互に点滅する時は、ペダルに足を乗せないで電源を入れ直してください。(34ページ参照。)

お知らせ)

●停止して5分以上経つと、自動的に電源が切れます。(オートオフシステム) (再度走行する時は、電源を入れ直してください。)

2. スタンドを上げてサドルにまたがる



スタンドを後方へ完全にはね上げる。

3. 発進する



前後左右の安全を確認し、ペダルを踏んで発進する。(電動補助システムが働き、作動音がします。)

■けんけん乗り(けり乗り)しない



転倒や接触事故のおそれがあります。

●必ずサドルにまたがって、発進してください。

※けんけん乗り(けり乗り)とは、片足でペダルをこぎながら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。

お願い

- ●電源ボタンを押した時に手元スイッチのランプが点灯しない場合は、バッテリーの充電や固定が確実にできているかを確認してください。
- ●走行中は電源を入れないでください。
- ●慣れるまでは、踏み始めのアシスト力に注意してください。
- ●停車中は、両足を地面に着けるか、又は、ブレーキをかけた状態にしてください。
- ●走行中に通常と異なった音がした場合は、販売店へ相談してください。

(お知らせ)

●走行中は、ラジオ等に雑音が入る場合があります。

■乗車について

⚠警告

■走行時ワイヤ錠を車輪の近くやハンドルにぶらさげない



↑ スポークに巻き込んだり、ハンドルがとられて転倒するおそれがあります。

■乗車したまま段差の上り下りはしない



スタンドが段差にひっかかり、転倒したり、車体が損傷するおそれがあります。

●自転車から降りて押してください。

⚠注意

■スタンドを立てたまま乗車しない




スタンドが壊れるおそれがあります。 ●**スタンドを上げてから乗車してください**。

■幼児用座席のご使用について

●この自転車は、幼児用座席を取付けることはできません。

■ ブレーキのかけかた

①後ブレーキを先にかけてから ②前ブレーキをかける。



お願い

- ●急な坂道のときは、降りて押してください。
- ●下り坂のときは、適時ブレーキをかけながら速度がですぎないように走行してください。

<u>♪</u>警告

■雨天時や下り坂ではスピードを 出さない




) ブレーキが効きにくく、スリップしやすいため、衝突や転倒するおそれがあります。

- ●下り坂の手前では、ブレーキテストを行ってください。
- ●急ブレーキをかけなくてもよいように、いつも前方 に注意してください。

■駐輪するとき

駐輪する時は、他の人の迷惑にならないよう、決められた場所に止めましょう。



- ●手元スイッチにある電源ボタンを押して 電源を切る。
- (全ランプが消灯する)
- ●スタンドを立てる。
- ●ワイヤー錠を掛ける。

さあ、乗りましょう!(2)

変速機とアシストモードの使いかた

■ 変速操作のしかた

■スピードをだしすぎない



【標準常用速度 12~15km/h

衝突や転倒による事故の原因になります。

■変速は、一度に2段以上しない



一気に変速すると、ショックが大きく、転倒するおそれが あります。

●1段ずつ変速してください。

お願い

- ●変速操作は、よく練習してください。
- ●シフトグリップを無理に回す変速は しないでください。


(変速機を傷める原因になります。)

●足の力を緩めてから、変速操作をし てください。

お知らせ)

●シフトグリップを操作すると、位置 決めの軽い手ごたえがあり、その位 置が、適正ポジションになります。

変速位置	ペダルの	D回転が
	軽くなる	重くなる
1		
:		
7		•



手元スイッチ (アシストモードの切り替えかた)

アシスト「強|モード・「標準|モードの切り替えは、電源が入って いれば、アシスト切替ボタンを押すだけで切り替えができます。



乗りか

消灯…「強」モード 標準モードより楽に走行できますが 走行距離は短くなります。

点灯 …「標準 | モード



アシスト切替ボタン

お知らせ)

- ●電源を入れた時は、「標準」モードに設定されています。 坂道や重い荷物を載せて走行する時は、アシスト切替ボタンを 押し、「強」モード(アシストランプ消灯)にしてください。
- ●下り坂等でペダルが軽くなると、自動的にモーターが止まり、 無駄な電力消費を抑えます。

手元スイッチ シフトグリップ

■変速機の上手な使いかた

推奨変速位置



推奨アシストモード



「標準」モード

発進するときは、 「強」モードが楽です。



平地

を走るとき…















お知らせ)走行距離をのばす為のポイント。

人にも自転車にも優しくするのがコツです。

- ●タイヤの空気圧はいつも適切にする。(21ページ参照)
- ●軽くスムーズにペダルを回し、軽めの変速位置を選ぶ。(特に発進と上り坂。)
- ●変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調等によって、最適の位置を選んでください。

乗ったあとは… (折りたたみ手順)


1.ペダルを折りたたむ。

1. PUSHボタンを押しながら、



2. ペダル先端部を下に下げる(または上に上げる)。






2. サドルを下げる。




カムレバーをゆるめるときは、 サドルを支え持つ


サドルが落下し、手や指をはさむおそれがあります。



1.サドルを支え持ちながら



2.サドルを下げる。



3.カムレバーを回転させずに、




3. ハンドルを折りたたむ。

1.折りたたみレバーを持ち上げ、反時計方向に回転させて ゆるめる。



2.ハンドルを折りたたむ。




4. 車両本体(車体部)を折りたたむ。




ジョイント部分を持って折りたたまない

指や手をはさんでけがをするおそれがあります。






2.右側のペダルが後方になるように、 ギヤクランクを回転する。



3.クィックレバーフックを前方に押しながら、 クィックレバーを進行方向(前方)へ回転させる。







4.ジョイント部の固定ナットの 前側に指を掛けて引き出す。




お知らせ

- ●折りたたみレバーが進行方向(前方)に向いていないと、 ジョイント部の固定ナットは、引き出すことができません。
- 5.自転車の前半分を反時計方向に回転させて折りたたみ、前後の車輪とハンドルを 付属の締付けバンド(2本)で結束する。







- ●前後の車輪が平行になるように、均等に結束してください。
- ●折りたたんだ状態での持ち運びは、自転車を両手でしっかり持ち、周囲の人、物に十分注意して 行ってください。

バッテリーについてお手入れと保管

注油について

バッテリー

■バッテリーの種類は、 リチウムイオン電池です。

特性は、

- ●メモリー効果はありません。
- ●冬期は、容量が低下し、走行距離が短くなります。
- ●バッテリー温度が低い場合、充電時間は長くなり ます。
- ●大部分の部品が、リサイクル可能です。

品番は、

●NKY201B02です。

■バッテリーの交換は、

●ご購入の販売店にご相談ください。

古いバッテリーは、リサイクルのために必ずご購入 の販売店へお渡しください。



使用済みの充電式リチウムイオン 電池は、貴重な資源を守るために、 廃棄しないでリサイクル協力店へ お持ちください。

■寿命の目安

バッテリー寿命は、約300~400回の充・放電、 使用期間は、約1年半~2年間です。 (走行状況や気温・充電のしかた、使用期間等で 異なります)

お知らせ

- ●1回の充電で、走行できる距離が著しく短く なったときが、交換の時期です。(約6割以下)
- ●バッテリー寿命の目安と、製品の保証期間とは 関係ありません。

■長期保存する場合は、

バッテリーを長くお使いいただく 為のポイント。

- ●3ヵ月以上の長期保存の場合は、最低3ヵ月に1 回充電してください。

お手入れ

■日常のお手入れは、

- ●乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを 落としてください。 洗車は、しないでください。
- ●がんこな汚れには、台所用洗剤(中性)を 薄めてご使用ください。

■湿気の多い所や海岸沿いは、


さびやすいので、お手入れの回数を、多くして ください。

お願い

- ●シンナー等の有機溶剤は、使用しないでくだ
- (塗装がはげたり、樹脂製部品が浸食されます。)
- ●サドルには、ワックスをかけないでください。 (座ったときすべるおそれがあります。)
- ●雨天走行後は、前リム側面のブレーキシュー接 触面の砂や泥をふき取ってください。 (黒く変色するのを防ぎます。)

管

■保管場所は、



- ●安定のよいところ。
- ●風通しがよく、 湿気のないところ。
- ●雨つゆや直射日光が 当らないところ。

■ タイヤには、

空気を十分に入れてください。(100 21ページ)

棄 廃

■廃棄するときは、

自転車を廃棄するときは、お住まいの地域のルー ルに従ってください。

油

■リムやブレーキシュー(ゴム部)には、 油をつけない



可動部とプーリーに注油。

ブレーキが効かなくなり、衝突や転倒のお それがあります。




このマークは、 注油場所を 示します。



このマークは、 注油禁止場所を 示します。

お願い

- ●油の種類は、必ず、防錆潤滑剤を使用してください。 (食用油などは、硬化するおそれがあります。)
- ●余分な油は、乾いた布でふき取ってください。



クランクを回しながら注油。

防ぎます。)

(ほこりがつきやすくなるのを

- ●満充電してください。
- ●望ましい周囲気温は10 ℃~30 ℃です。

(自己放電による性能劣化や漏液予防のため)

定期点検

定期点検/アフターサービスについて

■定期点検は、必ず実施する

- 異常や故障の発見がおくれ事故の原因になります。
- ■部品の交換は、次の基準で実施する
- ●ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、異常がなくても2 年に1 回は、交換する。
 ●タイヤは、接地面(トレッド)の選ぎさくところで
 - ●タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなる前に交換する。
 - ●ブレーキゴムは、溝の残りが、1 mm になる前に交換する。

ブレーキが効かなくなったり、スリップのため転倒のおそれがあります。

点検と整備は、電動ハイブリッド自転車の大切な健康診断です。 いつまでも安全にお乗りいただくために、で使用後初めての初回(2ヵ月目)点検と、6ヵ月毎の定期点検の実施を お願いします。

●初回(2ヵ月目)の点検と整備

お買い求め2ヵ月位のご使用で、各部にねじのゆるみが出ることがあります。 必ず、お買い求めの販売店又は修理代行店で、点検・整備をお受けください。

●2回目以降(6ヵ月毎)の点検と整備


安全にご愛用頂くため、必ず継続してお受けください。

愛情点検

(Ye

定期点検をし、安全走行を しましょう!





- ●異常音がする
- ●がたつきやゆるみ
- ●車輪の振れ
- ●ブレーキの効きが悪い

お願い

- ●点検・整備は、お買い求めの販売店で行ってください。
- ●点検用のシートは、保証書の裏面に用意しております ので、ご活用ください。

アフターサービスについて (修理を依頼されるとき)

●保証期間中は、

お買い求めの販売店が、保証書の規定に従って、修理させていただきます。 おそれいりますが、自転車に保証書を添えて、お買い求めの販売店まで お持込みください。

●保証期間が 過ぎた後は、

32

お買い求めの販売店にご相談ください。 修理すると使用できる製品は、ご希望により修理させていただきます。 盗難補償/基準適合TSマーク

盗難補償について

盗難補償制度とは、電動ハイブリッド自転車をお買い求めいただいたお客様を対象に、ご購入日より2年以内に盗難 にあわれた場合、盗難車の希望小売価格(税込み)の30パーセントと組立手数料4.200円(税込み)で、盗難車と 同タイプの新車をお買い求めいただくことができる制度です。制度の詳細は下記の通りです。

ご購入時、保証書のお客様欄に必要事項をご記入され、盗難補償登録カード(メーカー返送用)をご返送いた だいたお客様に限り、次の内容により盗難補償がうけられます。

(1) 盗難補償の期間と範囲

お買い求めの日から2年間の自転車(別売部品等を含む装着部品の盗難は除く)かつ、 盗難日より90日以内に申し込みいただいた場合に限ります。

(2) 盗難補償の内容

■お客様のご負担

- ① 充電器を除く本体の希望小売価格(税込み)の30%
- ②組立手数料 4.200円(税込み)
- (3) 盗難補償の申込み要領
 - ■提出書類 ①盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの (警察受理ナンバー又は盗難届出証明書等)
 - ② 盗難車の保証書
 - ③ 盗難車のキー(2本)
 - ④ 盗難補償申込書(販売店が用意いたします。)
 - ■申込み先 お買い求めの販売店へ現金を添えて、お申し込みください。
 - 追って、販売店から新車を、お渡しいたします。
- (4) 恣難車の所有権

盗難車が発見された場合は、その所有権は当社に帰属することを同意の上お申し込みください。

- (5) 盗難補償ができない場合
 - ① (3) の書類がそろわない場合
- ②防犯登録がされてない場合
- ③補償期間が過ぎている場合
- ④ 景品などの贈呈品の場合
- ⑤盗難補償車が再度、盗難にあった場合
- ⑥盗難補償登録カードが返送されていない場合
- ⑦盗難車が見つかり、返ってきた場合
- ⑧無施錠で盗難された場合

(お知らせ)

●生産等の都合で、同タイプの自転車をお届けできない場合がありますことをご了承願います。

基準適合TSマークについて



自転車安全整備店で点検整備を行い、基準に適合した安全な自転車にこのマークを貼る

このマークには、傷害保険と賠償責任保険が付帯されており、万一の事故の際に利用する ことができます。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

(工場出荷時に貼付しているTSマークには、保険は付帯されていません。(11ページ参照。))

お願い

●点検	年	月	 日が記入されていない場合は、

必ず、お買い求めの販売店に記入してもらってください。記入されていない場合は、 保証されないときがあります。

33

必要なとき

まず、次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼ください。

.	()(°) 2(!- C) (°) [ENIX VICCO
	症 状	対 処 方 法	ページ
	手元スイッチのアシスト ランプ、残量表示ランプ が点灯しない	●バッテリーが確実に取り付けられていますか?□ バッテリーを確実に取り付けてください。	12~13
		●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、2・4番目の LEDが点滅すれば、保護機能が働いています。	
		□◇バッテリーを充電してください。	
	手元スイッチの残量表示 ランプが早い点滅を したり、点灯しない	●充電ができていますか? □> バッテリーを充電してください。	12~13
ペダル	手元スイッチの残量表示 ランプとアシストランプ が交互に1回ずつ点滅 する	●ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか? □ ペダルを踏まないで、電源ボタンを押して、電源を入れてください。	24
ルが重い	手元スイッチの残量表示 ランプが3回、アシスト ランプが1回の割合で 点滅する	●走行中に発生した場合は、過負荷が考えられます。 □ 電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。 直らない場合は販売店にご相談ください。	24
	手元スイッチの残量表示 ランプが2回、アシスト ランプが1回の割合で 点滅する	●アシストシステムの異常です。 □ 販売店に修理をご依頼ください。	
	補助(アシスト)が切れ たり入ったりする	●配線がゆるんでいたり、端子が汚れていませんか? □> 販売店にご相談ください。	
	補助(アシスト)しない	●停止して5分以上たっていませんか?(オートオフシステム) □ 電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。	24
	ペダルに振動を感じる	●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合が ありますが、モーター固有の特性ですので、故障ではあり ません。	
		●バッテリーが正しく挿入されていますか? 充電器のバッテリー挿入部がよごれていませんか?	12~13

充電できない	バッテリーの残量表示 ランプが点灯しない	
いし		

●バッテリーが正しく挿入されていますか?充電器のバッテリー挿入部がよごれていませんか?□ よごれを取り除き、バッテリーを正しく挿入してください。	12~13
●満充電ではありませんか?	
⊏〉バッテリーの残量表示ボタンを押して、チェックして	
ください。満充電からの再充電はできません。 一度使用してから、充電してください。	
●残量表示ボタンを押した時、1・3・5番目のLEDが点滅する。	13
□ 周囲気温が10℃~30℃の場所で、充電してください。	
●残量表示用ボタンを押した時、LEDが流れるように点滅する。	
走行可能な時は、一度使用してから充電してください。 販売店にご相談ください。	
	•

	症 状		対 処 方 法
			●充電ができていますか?●長期間使用せずに、放置されていませんでしたか?□ バッテリーを充電してください。●初めて使用するバッテリーではないですか?
行			□>バッテリーを充電してください。
走行距離が短	手元スイッチの残量表示 ランプが短い走行で点滅 を始める		●道路条件や変速位置、苛酷な走行により、走行距離が、 短くなります。
か短			●冬期は、バッテリーの特性上容量の低下が大きくなります。
い			●タイヤの空気圧が低下していませんか? □ 自転車用ポンプを使って空気を入れてください。
			●ブレーキの調整は正しくできていますか?
)	●充電中、充電器は多少熱くなります。
バッテリーや充電器が熱く なる(発火の心配)			□> 異常ではありません。
			●手で触れられないほど熱い場合は、異常です。
			●充電途中で電源プラグを抜きませんでしたか?□ 再度充電してください。

おぼえのため、記入されると便利です。

充電が完了したのに残量 表示ランプが5個全部点灯

しない

販売店名	電 話() —
品番	車体番号
キー番号	防犯登録番号

●充電器の端子が汚れていませんか? ⇨乾いた布等で清掃してください。

●長期間使用されたバッテリーですか?

広 バッテリーの寿命です。販売店にご相談ください。

34



35

ページ

12~13

12~13

23

21

21

12~13


必要なとき


仕様

品 番	BE-EHW07			
フレームサイズ	425 mm			
全 長	1,510 mm			
全 幅	550 mm			
寸 ハンドル高さ	940 mm			
法サドル高さ	795~945 mm			
	高さ:690 mm			
折りたたみ時	長さ: 860 mm			
	幅 : 380 mm			
総車両質量(重量)	17.6 kg			
フレーム	H型折りたたみフレーム			
ハンドルバー	折たたみオールランダーハンドル			
ペダル	折りたたみペダル			
スタンド	1本スタンド			
タイヤ(前後)	前18"×1.75HE/後20"×1.75HE			
リフレクター	シートポスト・ハンドルバーに取付け			
補助速度範囲 変速 図の位置	23 km/h 未満			
充電1回の走行距離 (標準モード走行)	38 km			
モーター形式	直流ブラシレスモーター			
定格出力	240 W			
補助力制御方式	踏力比例制御			
バッテリー 品番	NKY201B02			
種類	リチウムイオン電池			
容量	26 V—3.6 Ah			
質量(重量)	1.1 kg			
充電器 品番	NKJ022			
形式	スイッチング・レギュレーター式			
電源 充電時間	AC100 V(50 Hz/60 Hz) 約 2.6 時間			
九电时间 質量	(
日本の一種主義 日本の一種では、 日本の一世では、 日本の一世では 日本の一世では 日本の一世では 日本の一世では 日本の一世では 日本の一世では 日本の一世では 日本の一世では 日本の一世では 日本の一世では 日本の一世では 日本の一世で 日本の一世で 日本の一世で 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の	81 W			
	l			
変速機方式	外装7段グリップシフト			
型型	チェーン式			
制動装置前輪	サイドプル式 キャリパーブレーキ			
後輪	ローラーブレーキ			
施錠方式	ワイヤ錠			
乗車適応身長	141 cm以上			

- ●寸法や質量等の値は、部品のば らつきや仕様変更により、誤差 が生じる場合があります。
- ●仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
- ●バッテリー寿命は、約300~400回の充・放電または、約1年半~2年間です。このときの電池容量は、初期の約60%に低下します。
- ●この車種は、乗員体重を65 kg で基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体 重の方が常用された場合は、消 耗度合、劣化度合が大きくなり、 また、走行距離が短くなります。

●寸法について





~メモ~

_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
 _	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
_	
 _	
_	